


## Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	SÉRUM
Código	SC-00622r01
	<p>O <b>Sérum</b> possui em sua fórmula o <b>INNOVA SPHERE F5-YE45VACE</b> que contém Ácido Ascórbico e que quando esfregado na pele, quebra facilmente e libera o conteúdo ativo sem resíduo.</p>

## Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
ÁGUA	Water	Veículo	95,30	A
EDTA	Disodium EDTA	Sequestrante	0,10	A
MICROCARE PHG	Phenoxyethanol (and) caprylyl glycol	Conservante	1,00	A
GLICERINA	Glycerin	Umectante	2,00	B
GOMA XANTANA	Xanthan Gum	Espessante	0,60	B
SOLUÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO	Sodium hydroxide	Ajuste pH	q.s.p.	C
<b>*INNOVA SPHERE F5-YE45VACE</b>	<b>Zea Mays Starch / Mannitol / Microcrystalline Cellulose / CI 77891 (US: Titanium Dioxide) / CI 77492(US: Iron Oxides) / Tocopheryl Acetate / Ascorbic Acid / Retinyl Palmitate / Arachis Hypogaea Oil / Tocopherol</b>	<b>Ativo</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>

OBS: Os itens com \* são distribuídos pela Innovasell.

## Modo de preparo

Preparo
<p>Pesar a Fase A e colocar em agitação (500 – 700 rpm).</p> <p>Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e manter em agitação até completa abertura da goma.</p> <p>Com a Fase C ajustar o pH entre 5,5 - 6,5.</p> <p>Adicionar a fase D e envasar.</p> <p>Dica: Caso deseje acrescentar 0,2% de fragrância.</p>