

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	AMAZING BATH
Código	SC-16322
	<p>O Amazing Bath possui em sua fórmula o HOCOX, detergente natural, booster de espuma, remove a maquiagem e tem eficácia antibacteriana, o AREAUMAT PERPETUA, ativo com efeito calmante, diminui reatividade da pele e reduz sensação de ardência, o PHEOHYDRANE, hidratante de ação imediata e prolongada. Funciona como segunda pele, booster de NMF e remineralizante e o EARTH MARINE WATER, remineralizante para a pele, reduz a oxidação e protege-a contra danos externos e inflamação, os poros são reduzidos imediatamente e com uso contínuo a pele é desintoxicada tornando-se mais brilhante com tom mais fresco e uniforme. Conta também com os esfoliantes INNOVA SPHERE P5-GO12 e INNOVA SPHERE P5-PI12 que são esferas esféricas duras e secas, que se tornam suaves com o tempo em sistemas baseados em água.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
ÁGUA	Water	Veículo	65,90	A
EDTA	Disodium EDTA	Sequestrante	0,10	A
PHENOXYETHANOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	Conservante	1,00	A
GLICERINA	Glycerin	Emoliente	2,00	B
GOMA XANTANA	Xanthan Gum	Espessante	1,00	B
LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO	Sodium Laureth Sulfate	Surfactante	15,00	C
BETAÍNA	Cocamidopropyl Betaine	Co-surfactante	3,00	C
DECYL GLUCOSIDE	Decyl Glucoside	Surfactante	3,00	C
*HOCOX	Houttuynia Cordata extract	Ativo	2,00	D
*AREAUMAT PERPETUA	Glycerin (and) Water (and) Helichrysum italicum extract	Ativo	1,00	D
*PHEOHYDRANE	Water (and) Hydrolyzed algin (and) Seawater (and) Chlorella vulgaris extract	Ativo	1,00	D
*EARTH MARINE WATER	Sea water (and) Glycerin	Ativo	2,00	D
SOL. DE ÁCIDO CITRICO	Water (and) Citric Acid	Ajuste de pH	q.s.p	E

*INNOVA SPHERE P5-GO12	Zea Mays Starch (and) Mannitol (and) Microcrystalline Cellulose (and) Sucrose (and) Mica (and) Titanium Dioxide (CI 77891) (and) Tocopheryl Acetate (and) Tin Oxide	Ativo	2,00	F
*INNOVA SPHERE P5-PI12	Zea Mays (Corn) Starch (and) Microcrystalline Cellulose (and) Mannitol (and) Sucrose (and) Synthetic Fluorophlogopite (and) Tin Oxide (CI 77861) (and) Titanium Dioxide (CI 77891) (and) Red 30 Lake (CI 73360) (and) Tocopheryl Acetate	Ativo	1,00	F

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo

Pesar a Fase A e homogeneizar.

Pesar a Fase B separadamente, adicionar sobre A e colocar em agitação até completa abertura da goma (500 - 700 rpm).

Pesar a Fase C separadamente e adicionar sobre A+B.

Adicionar item a item a Fase D mantendo a homogeneização.

Se necessário, com a fase E ajustar o pH entre 5,5 - 6,5.

Adicionar a Fase F mantendo a homogeneização.

Dica: Caso deseje acrescentar 0,5% de fragrância na Fase C.