

E-Sense 5

SC-00624

Formulado com:

- **Regetaste PDO**, reverte a senescência celular e reativa a diferenciação epidermal através do mecanismo inovador de aumento e estímulo de receptores cutâneos de sabor amargo, proporcionando uma pele de textura uniforme, livre de rugosidades, radiante e com aspecto muito mais fresco.
- **Hydranov**, proporciona hidratação hyaluronic-like, anti-aging, suavizante da pele e efeito reestruturador.
- **Earth Marine Water**, remineraliza a pele, reduz a oxidação e protege-a contra danos externos e inflamação. Os poros são reduzidos imediatamente e com uso contínuo a pele é desintoxicada tornando-se mais brilhante com tom mais fresco e uniforme.

	Matéria Prima	INCI Name	%
A	Água	Water	87,75
	Hydroxyethylcellulose (and) Disodium phosphate (and) Polysorbate 60 (and) Sodium Phosphate	Hydroxyethylcellulose (and) Disodium phosphate (and) Polysorbate 60 (and) Sodium Phosphate	0,15
B	Chlorphenesin	Chlorphenesin	0,27
	Citric sour	Citric sour	0,25
	Sodium citrate	Sodium citrate	1,50
C	Xanthan gum	Xanthan gum	0,40
	Pentylene glycol	Pentylene glycol	3,00
D	Regetaste PDO	Propanediol (and) Water (and) Pyrus malus fruit extract	1,00
	Hydranov PA	Water (and) Phenethyl Alcohol (and) Sodium carrageenan (and) Sea salt	1,50
	Earth Marine Water G	Sea water (and) Glycerin	2,00
E	Triethyl citrate	Triethyl citrate	1,50
F	Caprylyl /capryl glucoside	Caprylyl /capryl glucoside	0,60
	Fragrance	Fragrance	0,08

Modo de preparo

Pesar Fase A e agitar (2500 rpm) por 10 minutos, em seguida, aqueça a 75 °C mantendo agitação por 30 minutos.

Pesar a Fase B e adicionar sobre A mantendo agitação (1000 rpm) por 5 minutos.

Pesar Fase C, misturar previamente, adicionar a 75 °C sobre A+B mantendo agitação (1500 rpm) por 10 minutos.

Resfrie até 35°C com agitação (400 - 600 rpm).

Pesar a Fase D separadamente e adicionar item a item sobre A+B+C em agitação (400 – 600 rpm).

Pesar Fase E e adicionar sobre A+B+C+D em agitação (1000 rpm) por 5 minutos.

Pesar a Fase F separadamente e adicionar sob agitação (400 – 600 rpm) sobre A+B+C+D+E por 15 minutos.