


Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	FIRMMING 360 - BRAÇOS
Código	SC-01421
	<p>O Firming 360 - Braços possui em sua fórmula o DERMOSCULPT que é um Colágeno Verde com ação 360: reativando a expressão de colágeno na derme, junção dermoepidérmica e epiderme, além ativar fatores de crescimento de fibroblastos que ajudam na formação de uma rede de sustentação e firmeza do tecido, provocando efeito tensor e o ECOSOFT 627S que são partículas esféricas ultrafinas que conferem lubricidade e deslizamento aprimorados com efeito soft focus e sensorial silicone-like. Além do B-SHAPE que atua no coração dos adipócitos estimulando a atividades HSL, aumentando a lipólise e eliminação de gorduras para redefinir e esculpir novamente o corpo e do SCOPARIANE limitando a formação de novos adipócitos maduros, retardando o armazenamento de gordura e estimulando a produção de colágeno para remodelar e firmar a matriz da pele.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade (%)	Fase
ÁGUA	Water	Veículo	69,30	A
EDTA	Dissodium EDTA	Quelante	0,10	A
CRODAMOL GTCC	Caprylic/Capric Triglyceride	Emoliente	10,00	B
ALCOOL CETO 30/70	Cetearyl Alcohol	Emulsionante	5,00	B
ALKONAT CE20EO	Ceteareth-20	Emulsionante	5,00	B
ALCOOL CETILICO	Cetyl Alcohol	Emulsionante	2,50	B
SL 245	Cyclopentasiloxane	Sensorial	1,00	C
*DERMOSCULPT	Glycerin (and) Water (and) Chlorella vulgaris extract (and) Sodium benzoate (and) Citric acid	Ativo	2,00	D
*ECOSOFT 627S	Polyhydroxybutyrate	Sensorial	2,00	D
*B-SHAPE	Glycerin (and) Water (and) Hydrolyzed rhodophyceae extract	Ativo	1,50	D
*SCOPARIANE P	Water (and) Sphacelaria scoparia extract (and) Phenoxyethanol	Ativo	1,00	D
MICROCARE PE	Phenoxyethanol	Conservante	0,60	E

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo
Aquecer a Fase A e B separadamente até 80°C. Em agitação adicionar a Fase A sobre a B (500 - 700 rpm). Resfriar e adicionar as Fases C, D e E item a item mantendo a homogeneização. Dica: Caso deseje, acrescente 0,5% de fragrância.