

Descrição da fórmula

Nome da Fórmula	UNIVERSAL MAGIC TOUCH SERUM
Código	SC-02023
	<p>O Universal Magic Touch Serum conta com o SEABALANCE 2000, um emulsificante natural aniônico de amplo espectro que oferece uma textura suave e sedosa com uma sensação de pele leve e os NATUROIL TRADITION OLIVE, emoliente, deixando a pele hidratada. O NATURECEL 750, pó de celulose microcristalina ultrafina, natural e de textura luxuosa, fornece soft focus e preenchimento de linhas com alto efeito Blur e alta transmissão, CORNEOSTICKER, imediatamente promove efeito blur e suavizante, EPS SEAGLOW, ajuda deixar o tom mais vibrante, dar mais otimismo e autoestima e o HYDRANOV, proporciona uma pele hidratada para todos e em qualquer lugar.</p>

Produtos

Matéria Prima	INCI Name	Função	Quantidade	Fase
			(%)	
ÁGUA	Water	Veículo	79,70	A
EDTA	Disodium EDTA	Sequestrante	0,10	A
PHENOXYETHANOL (AND) CAPRYLYL GLYCOL	Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol	Conservante	1,00	A
SOL. ÁCIDO CÍTRICO 50%	Water (and) Citric Acid	Acidificante	q.s.p.	A
*SEABALANCE 2000	Sargassum Fluitans/Natans Extract (and) Xanthan Gum (and) Pentylene Glycol	Emulsionante	3,00	A
GLICERINA	Glycerin	Umectante	3,00	B
GOMA XANTANA	Xanthan Gum	Geleificante	0,30	B
*NATUROIL TRADITION OLIVE	Olea Europaea Fruit Oil	Emoliente	4,00	C
ALCOOL CETOESTEARILICO	Cetearyl Alcohol	Espessante	4,00	C
*NATURECEL 750	Mycrocrystalline Cellulose	Ativo	2,00	D
*CORNEOSTICKER	Bentonite (and) Olive oil decyl esters (and) Glycerin (and) Citric acid (and) Hydrated silica (and) Water (and) Lactic acid (and) Squalene (and) Chlorella vulgaris extract (and) Sea salt (and) Tocopherol	Ativo	1,00	D
*EPS SEAGLOW	Water (and) Saccharide isomerate (and) Sodium benzoate (and) citric acid	Ativo	0,40	E
*HYDRANOV	Water (and) Phenoxyethanol (and) Sodium carrageenan (and) Sea salt	Ativo	1,50	E

SOL. HIDROXIDO DE SODIO 30%	Water (and) Sodium Hydroxide	Ajuste de pH	q.s.p.	F
--------------------------------	------------------------------	--------------	--------	---

OBS: Os itens com * são distribuídos pela Innovasell.

Modo de preparo

Preparo

Pesar a Fase A e em agitação (700 rpm) homogeneizar.

Pesar a Fase B separadamente e adicionar sobre a Fase A em agitação (700 rpm) e aquecer até 80 °C.

Pesar a Fase C separadamente, aquecer até 80 °C e em agitação (2000 rpm) adicionar sobre A+B.

Adicionar a Fase D item a item e manter em agitação por 15 minutos.

Resfriar e adicionar a Fase E mantendo a homogeneização.

Se necessário, com a Fase F, ajustar o pH entre 5,5 - 6,5.

Dica: Caso deseje acrescentar 0,3% de fragrância.